

# YALEPIC® 超纯质粒 DNA 大量提取试剂盒 (100-300 ml) YALEPIC® Ultrapure Plasmid DNA Maxi Isolation Kit(100-300 ml)

**产品货号：**YC47010-10 (10T) ; (试) YC47010 (1T)

## 产品保存及运输条件:

常温运输；10 ~ 30°C 室温保存一年。

## 产品概述

**YALEPIC® Ultrapure Plasmid DNA Maxi Isolation Kit (100-300 ml)** 在碱裂解法裂解细胞的基础上，通过新型硅基质膜高效专一的结合质粒 DNA，采用特殊的缓冲液系统，可便捷高效提取大量高纯度的质粒。另配有蓝色指示剂，可根据需要灵活添加，使操作可视化。本试剂盒每次可处理 100 ~ 300 ml 菌液，整个提取过程只需 40 min。所得质粒纯度高、质量稳定，适用于酶切、测序、PCR、连接、转化和转染细胞等下游实验。

## 产品组分

序号	产品组分	YC47010-10	(试) YC47010
①	PA Buffer	125 ml	15 ml
②	PB Buffer	125 ml	15 ml
③	ER Buffer	125 ml	15 ml
④	IP Buffer	125 ml	13 ml
⑤	YS Buffer	25 ml	3 ml
⑥	PW Buffer	50 ml	22 ml
⑦	YBlue Buffer	200 µl	预混
⑧	YEB Buffer	30 ml	5 ml
⑨	Pure Columns DT with Collection Tubes	10 T	1 T
⑩	Centrifuge Tubes (50 ml)	10 T	1 T
⑪	RNase A (10 mg/ml)	2 x 1 ml	200 µl

## 适用范围

100 ~ 300 ml 过夜培养的菌液，大规模提取质粒。

## 自备试剂及仪器

无水乙醇；涡旋振荡仪；高速离心机；恒温水浴锅；Nuclease-free 移液器吸头；50 ml Nuclease-free 离心管。

## 实验准备及注意事项

1. 使用本试剂盒前做好防护措施，穿戴实验服、手套、口罩等。使用 Nuclease-free 的移液器吸头和消耗品，试剂使用完后立即盖好瓶盖，避免交叉污染的风险。
2. 首次使用前将 **RNaseA** 溶液全部加入 **PA Buffer** 中，混匀后 2 ~ 8°C 保存。每次使用前放置室温恢复温度后使用。
3. 如需颜色指示，可将 **YBlue Buffer** 全部加入 **PB Buffer** 中，混匀后保存，溶液呈蓝色透明状。
4. 首次使用前向 **PW Buffer** 中加入标签指定量的无水乙醇；试用装（1T）中 **PW Buffer** 已含无水乙醇，使用后请立即盖好瓶盖防止乙醇挥发。
5. 使用前检查 **PB Buffer**、**ER Buffer** 是否出现结晶或沉淀，如有沉淀，可在 37°C 水浴加热溶解。  
（注：请勿直接接触溶液，使用时应戴乳胶手套，使用后立即盖紧盖子并确保拧紧瓶盖）
6. 质粒提取得率和质量与宿主菌的种类、培养浓度、质粒拷贝数、质粒的稳定性等因素有关。处理低拷贝质粒或 ≥ 10 kb 大质粒时，应加大菌液体积，并按比例扩大 **PA**、**PB**、**ER Buffer** 的用量，将 **YEB Buffer** 预热至 56°C 并适当延长吸附和洗脱时间以提高洗脱效率。
7. 平衡后的 **Pure Columns DT** 需立即使用，避免放置时间过长影响使用效果。

## 实验流程

1. 柱平衡：向已装入收集管的吸附柱（**Pure Columns DT with Collection Tubes**）中加入 2 ml **YS Buffer**，12,000 × g，离心 2 min，弃去收集管中废液，将吸附柱重新放回管中。  
（注：需当天处理使用吸附柱）
2. 取 150 ml 过夜培养的菌液，加入离心管（自备）中，12,000 × g 离心 2 ~ 3 min 收集细菌，彻底吸弃上清。  
（注：可以分多次在同一个 50 ml 管内加入菌液、离心、弃上清等步骤收集菌体）
3. 向离心管中加入 12 ml **PA Buffer**（确认已加入 RNase A），用移液器或涡旋振荡器充分混匀，使细菌沉淀悬浮。  
（注：如果菌块未彻底混匀，将会影响裂解效果，使提取量和纯度偏低）
4. 向离心管中加入 12 ml **蓝色 PB Buffer**，温和地上下颠倒混匀 8~10 次，使菌体充分裂解，形成蓝色透亮粘稠溶液，指示完全裂解，室温放置 3min，不超过 5 min。  
（注：不要剧烈振荡，避免打断基因组 DNA，造成污染。若溶液并未变得蓝色清亮，可能是菌量过大，裂解不彻底，需减少菌体量）
5. 向离心管中加入 12 ml **ER Buffer**，立即温和上下颠倒混匀 10 ~ 12 次，此时溶液由蓝色变成透明，并出现白色絮状沉淀，室温放置 5 min。13,000 rpm 离心 10 min。  
（注：ER Buffer 加入后应立即混匀，避免产生局部沉淀）将上清液转移至干净的 50 ml 离心管（自备）中。

6. 向上清液中加 0.3 倍滤液体积的 **IP Buffer**, 上下颠倒混匀。 (注: 加入 IP 过多容易导致 RNA 污染)
  7. 将步骤 6 中的混合溶液转移到步骤 1 中平衡好的吸附柱 (已装入收集管) 中。8,000 ~12,000 × g 离心 2 min, 弃去收集管中的废液, 将吸附柱重新放回收集管中。 (注: 吸附柱最大容积为 15 ml, 第 6 步中所得溶液可分多次过柱。鉴于不同离心机转子的倾斜角度不同, 建议加入吸附柱的溶液体积不超过 10 ml, 以防发生漏液现象)
  8. 向吸附柱中加入 10 ml **PW Buffer** (使用前检查是否加入无水乙醇), 8,000 ~12,000 × g 离心 2 min, 弃去收集管中的废液, 将吸附柱重新放回收集管中。
  9. 重复步骤 8。
  10. 将吸附柱重新放回收集管中, 8,000 ~12,000 × g 离心 5 min, 弃去废液, 将吸附柱置于室温数分钟, 以彻底晾干吸附柱中残余的漂洗液。
  11. 将吸附柱置于一个新的离心管中, 向吸附膜的中间部位加入 1 ~ 3 ml **YEB Buffer**, 室温放置 5 min, 8,000 ~12,000 × g 离心 5 min, 弃吸附柱。将质粒溶液收集到离心管中, - 20°C 保存质粒。 (下游若需做测序或其他对离子敏感的实验, 需使用 ddH<sub>2</sub>O 洗脱, 7.0 < PH < 8.5)
- 注:
- 1) 洗脱体积建议不少于 1 ml, 体积过小会降低洗脱效率。
  - 2) 若使用 ddH<sub>2</sub>O 洗脱, 应确保 ddH<sub>2</sub>O 的 pH 在 7.0 ~ 8.5 范围内。
  - 3) 为增加质粒的回收效率, 可将得到的溶液重新加入到吸附柱中, 室温放置 2 ~ 5 min, 8,000 ~ 12,000 × g 离心 5 min, 将质粒溶液收集到离心管中。
  - 4) 质粒拷贝数较低或 > 10 kb 时, 可将 YEB Buffer 于 56°C 水浴加热后再使用, 提高效率。

## 常见问题及解决方案

常见问题	原因	解决方案
质粒 DNA 产量低	1.低拷贝质粒	1) 低拷贝质粒: pBR322, pACYC 及其衍生载体, pSC101 及其衍生载体, SuperCos, pWE15。 2) 高拷贝质粒: pTZ, pUC, pBS, pGM-T。 对于低拷贝质粒应加大菌体使用量, 使用 200~300 ml 过夜培养的菌液, 同时按照比例增加 PA、PB 和 ER 的用量, 洗脱液应 56°C 预热, 以增加提取效率, 其他步骤相同。
	2.大质粒(> 10 kb)	使用 200 ~ 300 ml 过夜培养的菌液, 同时按照比例增加 PA、PB 和 ER 的用量, 洗脱液应 56°C 预热, 以增加提取效率, 其他步骤相同。
	3.宿主菌株差异	不同宿主对质粒产量也会产生影响。
	4.细菌未充分裂解	确保菌体在 PA 中充分重悬裂解。
	5.菌液保存不当	菌种保存过程中存在质粒丢失现象, 建议培养细菌前最好先划线或涂布平板活化保存。
基因组 DNA 污染	1.菌液培养时间过长	细菌的培养时间不要超过 16 h。
	2.裂解操作不当	加入 PB 后, 必须温和颠倒混匀; 处理多个样本时, 裂解时间不要超过 5 min。
质粒 DNA 纯度低	1.盐离子残留	确保用 PW Buffer 使用前加无水乙醇; 建议沿吸附柱管壁四周加入, 或加入后盖后颠倒混匀 2 ~ 3 次, 有助于减少盐离子残留。
	2.乙醇残留	在最后一次 PW Buffer 洗涤后可将吸附柱离心时间由原来 2 min 延至 5 min。
RNA 残留	1.RNase A 活性下降	已加入 RNase A 的 Buffer PA 长时间室温放置可能会出现酶活下降, 使用后应及时放回 2 ~ 8°C, 可保存 6 个月。
	2.菌液量过大	由于菌体数量过多, 导致 PA 中 RNase A 不足以消化菌体中的 RNA, 建议减少菌液。

本产品仅供研究使用, 请勿用于临床诊断